

ACCESSORI



Griglia di protezione.

92AAGPM - MEDIUM
92AAGPL - LARGE



Palpebra per controllo dell'abbagliamento.

92AAVIM - MEDIUM
92AAVIL - LARGE



Staffa angolare a parete.

92AASP



Kit per fissaggio su palo.

92AATP